

Installation Instruction

全冠電纜固定頭使用說明書

Cat No. 產品編號	General Cable Range Suggestion 電纜外徑使用範圍 wire outer Ø mm	Fastening Torques For Nuts 工具上緊扭力建議值			
		Panel Locking Nut (A part) 機板固定螺帽部		Compressing Sealing Nut (F part) 防鬆迫緊螺帽部	
		Fastening Torque 上緊扭力	Destruct Torque 破壞扭力	Fastening Torque 上緊扭力	Destruct Torque 破壞扭力
		kgf · cm	kgf · cm	kgf · cm	kgf · cm
MG12A-05	5.3~3.0	10~12	15~18	10~12	16
MG12A-08	8.0~4.5	10~12	15~18	10~12	16
MG16AS-05	5.3~3.0	14~16	30~35	10~12	16
MG16AS-08	8.0~4.5	14~16	30~35	10~12	16
MG16A-06	7.0~4.0	14~16	30~35	17~19	40
MG16A-10	10~6.0	14~16	30~35	17~19	40
MG20AS-06	7.0~4.0	16~18	40~45	17~19	45
MG20AS-10	10~6.0	16~18	40~45	17~19	45
MG20AM-08	8.8~5.0	16~18	40~45	18~21	45
MG20AM-11	12~7.0	16~18	40~45	18~21	45
MG20A-10	11~6.0	18~20	40~50	20~23	50
MG20A-14	14~9.0	18~20	40~50	20~23	50
MG25AS-10	11~6.0	20	40~55	20~23	55
MG25AS-14	14~9.0	20	40~55	20~23	55
MG25A-16	16~10	20~23	50~55	25~28	60
MG25A-18	18~13	20~23	50~55	25~28	60
MG32AS-16	16~10	23~25	55~60	25~28	60
MG32AS-18	18~13	23~25	55~60	25~28	60
MG32A-22	22~15	23~25	60	28~32	70
MG32A-25	25~18	23~25	60	28~32	70
MG40A-25	25~20	25~28	60	38~43	80
MG40A-30	30~24	25~28	60	38~43	80
MG50A-32	32~26	28~30	65	50~55	90
MG50A-39	41~31	28~30	65	50~55	90
MG63A-46	46~40	30~35	70	55~60	100
MG63A-49	51~44	30~35	70	55~60	100